

Wartości współrzędnych punktów niwelety

*Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚLK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.*

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

<i>0+00-3,00</i>	<i>100,25</i>	<i>+0,23</i>	
<i>0+010,00</i>	<i>100,17</i>	<i>+0,06</i>	
<i>0+020,00</i>	<i>100,30</i>	<i>-0,12</i>	
<i>0+030,00</i>	<i>100,61</i>	<i>-0,12</i>	
<i>0+040,00</i>	<i>101,06</i>	<i>+0,02</i>	
<i>0+050,00</i>	<i>101,52</i>	<i>+0,10</i>	
<i>0+060,00</i>	<i>101,95</i>	<i>+0,09</i>	
<i>0+070,00</i>	<i>102,32</i>	<i>+0,02</i>	
<i>0+080,00</i>	<i>102,57</i>	<i>+0,16</i>	
<i>0+090,00</i>	<i>102,69</i>	<i>+0,17</i>	
<i>0+100,00</i>	<i>102,68</i>	<i>+0,12</i>	
<i>0+110,00</i>	<i>102,56</i>	<i>+0,19</i>	
<i>0+120,00</i>	<i>102,42</i>	<i>+0,24</i>	
<i>0+130,00</i>	<i>102,28</i>	<i>+0,24</i>	
<i>0+140,00</i>	<i>102,15</i>	<i>+0,21</i>	
<i>0+150,00</i>	<i>102,08</i>	<i>+0,11</i>	
<i>0+160,00</i>	<i>102,12</i>	<i>+0,05</i>	
<i>0+170,00</i>	<i>102,26</i>	<i>+0,06</i>	
<i>0+180,00</i>	<i>102,47</i>	<i>+0,08</i>	
<i>0+190,00</i>	<i>102,69</i>	<i>+0,10</i>	
<i>0+200,00</i>	<i>102,91</i>	<i>+0,10</i>	
<i>0+210,00</i>	<i>103,13</i>	<i>+0,10</i>	
<i>0+220,00</i>	<i>103,37</i>	<i>+0,11</i>	
<i>0+230,00</i>	<i>103,65</i>	<i>+0,14</i>	
<i>0+240,00</i>	<i>103,95</i>	<i>+0,17</i>	
<i>0+250,00</i>	<i>104,25</i>	<i>+0,17</i>	
<i>0+260,00</i>	<i>104,54</i>	<i>+0,06</i>	
<i>0+264,50</i>	<i>104,65</i>	<i>0,00</i>	