

Wartości współrzędnych punktów niwelety

*Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.*

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

<i>0+00-2,50</i>	<i>108,77</i>	<i>+0,00</i>	
<i>0+010,00</i>	<i>108,91</i>	<i>+0,02</i>	
<i>0+020,00</i>	<i>109,10</i>	<i>+0,08</i>	
<i>0+030,00</i>	<i>109,29</i>	<i>+0,09</i>	
<i>0+040,00</i>	<i>109,47</i>	<i>+0,05</i>	
<i>0+050,00</i>	<i>109,63</i>	<i>+0,06</i>	
<i>0+060,00</i>	<i>109,76</i>	<i>+0,11</i>	
<i>0+070,00</i>	<i>109,86</i>	<i>+0,14</i>	
<i>0+080,00</i>	<i>109,95</i>	<i>+0,15</i>	
<i>0+090,00</i>	<i>110,04</i>	<i>+0,17</i>	
<i>0+100,00</i>	<i>110,12</i>	<i>+0,17</i>	
<i>0+110,00</i>	<i>110,21</i>	<i>+0,18</i>	
<i>0+120,00</i>	<i>110,30</i>	<i>+0,18</i>	
<i>0+130,00</i>	<i>110,39</i>	<i>+0,17</i>	
<i>0+140,00</i>	<i>110,48</i>	<i>+0,16</i>	
<i>0+150,00</i>	<i>110,54</i>	<i>+0,14</i>	
<i>0+160,00</i>	<i>110,57</i>	<i>+0,14</i>	
<i>0+170,00</i>	<i>110,57</i>	<i>+0,11</i>	
<i>0+180,00</i>	<i>110,53</i>	<i>+0,13</i>	
<i>0+190,00</i>	<i>110,46</i>	<i>+0,21</i>	
<i>0+200,00</i>	<i>110,36</i>	<i>+0,27</i>	
<i>0+210,00</i>	<i>110,27</i>	<i>+0,29</i>	
<i>0+220,00</i>	<i>110,18</i>	<i>+0,23</i>	
<i>0+230,00</i>	<i>110,13</i>	<i>+0,21</i>	
<i>0+240,00</i>	<i>110,13</i>	<i>+0,18</i>	
<i>0+250,00</i>	<i>110,18</i>	<i>+0,10</i>	
<i>0+260,00</i>	<i>110,28</i>	<i>+0,07</i>	
<i>0+270,00</i>	<i>110,44</i>	<i>+0,10</i>	
<i>0+280,00</i>	<i>110,64</i>	<i>+0,05</i>	
<i>0+289,50</i>	<i>110,85</i>	<i>+0,00</i>	