

## Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
ŚLK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).  
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

*Lokalizacja Rzędna Różnica Opis*

0+00-2,50	102,44	+0,14	
0+010,00	102,52	+0,09	
0+020,00	102,66	+0,10	
0+030,00	102,80	+0,10	
0+040,00	102,98	+0,13	
0+050,00	103,22	+0,10	
0+060,00	103,48	+0,10	
0+070,00	103,74	+0,10	
0+080,00	103,97	+0,11	
0+090,00	104,16	+0,14	
0+100,00	104,35	+0,16	
0+110,00	104,50	+0,15	
0+120,00	104,56	+0,19	
0+130,00	104,52	+0,21	
0+140,00	104,47	+0,17	
0+150,00	104,44	+0,14	
0+160,00	104,50	+0,02	
0+170,00	104,66	-0,00	
0+180,00	104,85	0,00	
0+182,50	104,90	0,00	