

## Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).  
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
-------------	--------	---------	------

0+000,00	100,80	+0,00	
0+010,00	100,85	-0,02	
0+020,00	100,91	+0,00	
0+030,00	100,96	+0,05	
0+040,00	101,06	+0,14	
0+050,00	101,21	+0,22	
0+060,00	101,40	+0,22	
0+070,00	101,65	+0,23	
0+080,00	101,90	+0,21	
0+090,00	102,16	+0,21	
0+100,00	102,38	+0,20	
0+110,00	102,50	+0,15	
0+120,00	102,52	+0,19	
0+130,00	102,45	+0,15	
0+140,00	102,37	+0,15	
0+150,00	102,29	+0,16	
0+160,00	102,21	+0,17	
0+170,00	102,13	+0,16	
0+180,00	102,07	+0,19	
0+190,00	102,06	+0,20	
0+200,00	102,10	+0,16	
0+210,00	102,18	+0,15	
0+220,00	102,25	+0,14	
0+230,00	102,32	+0,12	
0+240,00	102,39	+0,13	
0+250,00	102,48	+0,14	
0+251,50	102,51	+0,11	